

MONTAGEANLEITUNG-COLOMBIA

! Achtung!
Bitte vor der Montage die Eckkontenschutzplastiken abnehmen.

